

作成承認印

配布許可印

**Nikon****COOLPIX S8000**

VMA51103(Black)

VMA51003(Champagne Silver)

VMA51203(Red)

VMA51313(Brown)


PARTS LIST**修理部品表****Nikon** | **NIKON CORPORATION**
Tokyo, Japan

Copyright © 2010 by Nikon Corporation.

All Rights Reserved.

無断転載を禁ず !!

VMA51103-R.3801.A






Fig.2




Fig.3

Parts List

COOLPIX S8000 Black VMA51103-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1B061-222 1B061-222		フラッシュ FLASH	1	2		1	
1C999-946 1C999-946		レンズ部組 LENS UNIT	1	3		1	
1C999-956 1C999-956		バリア部組 BARRIER UNIT	1	3	1C999-946	5	
1C999-962 1C999-962		前カバー部組 FRONT COVER UNIT	1	1		1	
1C999-966 1C999-966		ポップアップSW部組 POPUP SW UNIT	1	2		1	
1C999-967 1C999-967		コンデンサー部組 CONDENSER UNIT	1	2		1	
1C999-968 1C999-968		フラッシュ上カバー部組 FLASH TOP COVER UNIT	1	2		1	
1C999-972 1C999-972		ソレノイド部組 SOLENOID UNIT	1	2		5	
1C999-973 1C999-973		CCD部組 CCD UNIT	1	3		1	
1C999-974 1C999-974		キー基板部組 KEY PCB UNIT	1	1		5	
1C999-975 1C999-975		バッテリー接点部組 BATTERY CONTACT UNIT	1	2		5	
1C999-976 1C999-976		リリース基板部組 RELEASE PCB UNIT	1	2		1	
1C999-977 1C999-977		上カバー部組 TOP COVER UNIT	1	1		5	
1C999-981 1C999-981		LCDホルダー部組 LCD HOLDER UNIT	1	2		1	
1C999-982 1C999-982		後カバー部組 REAR COVER UNIT	1	1		1	
1G680-125 1G680-125		光学フィルタ部組 OPTICAL FILTER	1	3		5	
1H998-059 1H998-059		バッテリーカバー BATTERY COVER	1	2	1H998-060	5	

Parts List

COOLPIX S8000 Black VMA51103-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1H998-060 1H998-060		バッテリー室部組 BATTERY HOUSING UNIT	1	2		1	
* 1K001-342 1K001-342		ネジ SCREW	4	1		10	
* 1K001-348-1 1K001-348-1		ネジ SCREW	4	1		10	
1K001-414 1K001-414		ネジ SCREW	3	1		10	
1K001-417 1K001-417		ネジ SCREW	2	1		10	
* 1K010-838 1K010-838		ネジ SCREW	7	2,3		10	
* 1K010-906 1K010-906		ネジ SCREW	7	2		10	
1K010-915 1K010-915		ネジ SCREW	1	3	1C999-946 1C999-947	10	
1K010-918 1K010-918		ネジ SCREW	1	1		10	
1K010-920 1K010-920		ネジ SCREW	2	2		10	
1K010-921 1K010-921		ネジ SCREW	6	1,2		10	
1K010-922 1K010-922		ネジ SCREW	4	2		10	
1K051-101 1K051-101		スペーサー SPACER	1	2		5	
* 1K087-688 1K087-688		原産国シール COUNTRY OF ORIGIN LABEL IV	0-1	1		5	
1K088-100 1K088-100		SDカードシール SD CARD LABEL	1	2	1H998-059	5	
1K088-102 1K088-102		定格銘板 LICENSE LABEL	0-1	1		5	
1K088-134 1K088-134		製造番号シール(J) 299- SERIAL NUMBER LABEL(J) 299-	0-1	1		5	

Parts List

COOLPIX S8000 Black VMA51103-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K088-137 1K088-137		製造番号シール(U) 399- SERIAL NUMBER LABEL(U) 399-	0-1	1		5	
1K088-141 1K088-141		製造番号シール(EU) 499- SERIAL NUMBER LABEL(EU) 499-	0-1	1		5	
1K088-144 1K088-144		製造番号シール(HK) 799- SERIAL NUMBER LABEL(HK) 799-	0-1	1		5	
1K088-147 1K088-147		製造番号シール(CK) 799- SERIAL NUMBER LABEL(CK) 799-	0-1	1		5	
1K088-153 1K088-153		製造番号シール(KR) 599- SERIAL NUMBER LABEL(KR) 599-	0-1	1		5	
1K106-164 1K106-164		スペーサー SPACER	1	3		5	
1K106-172 1K106-172		スペーサー SPACER	1	3		5	
1K106-186 1K106-186		両面テープ° DOUBLE STICK TAPE	1	3	1C999-946 1C999-947	5	
1K106-190 1K106-190		テープ° TAPE	1	3	1C999-946 1C999-947	5	
1K106-209 1K106-209		両面テープ° DOUBLE STICK TAPE	1	2		5	
1K106-215 1K106-215		テープ° TAPE	1	2		5	
1K106-216 1K106-216		テープ° TAPE	2	2		5	
1K106-247 1K106-247		遮光テープ° LIGHT SHIELDING TAPE	3	2		5	
1K106-248 1K106-248		遮光シート LIGHT SHIELDING SHEET	1	1		5	
1K106-249 1K106-249		テープ° TAPE	1	1		5	
1K106-258 1K106-258		テープ° TAPE	1	1		5	
1K106-259 1K106-259		テープ° TAPE	1	1		5	

Parts List

COOLPIX S8000 Black VMA51103-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K106-264 1K106-264		テープ TAPE	1	1		5	
1K106-265 1K106-265		スペーサー SPACER	4	1		5	
1K106-266 1K106-266		モルト SPONGE	2	2		5	
1K106-278 1K106-278		遮光テープ LIGHT SHIELDING TAPE	1	3		5	
* 1K120-565 1K120-565		ネジ SCREW	2	1		10	
1K201-590 1K201-590		キー カバー KEY COVER	1	1		5	
* 1K220-683 1K220-683		バネ SPRING	1	2	1H998-060	5	
* 1K233-331 1K233-331		バネ SPRING	1	2	1H998-060	5	
1K233-392 1K233-392		バネ SPRING	1	2		5	
1K261-180 1K261-180		ギア GEAR	1	3	1C999-946 1C999-947	5	
1K261-181 1K261-181		ギア GEAR	1	3	1C999-946 1C999-947	5	
1K261-182 1K261-182		ギア GEAR	1	3	1C999-946 1C999-947	5	
1K261-183 1K261-183		ギア GEAR	1	3	1C999-946 1C999-947	5	
1K360-690 1K360-690		シャフト SHAFT	1	2	1H998-060	5	
1K360-691 1K360-691		シャフト SHAFT	1	2		5	
1K603-650 1K603-650		押え板 RETAINER PLATE	1	2		5	
1K603-652 1K603-652		ラグ板 LUG PLATE	1	2		5	

Parts List

COOLPIX S8000 Black VMA51103-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K603-653 1K603-653		ラグ板 LUG PLATE	1	2		5	
1K603-654 1K603-654		ラグ板 LUG PLATE	1	2		5	
1K603-655 1K603-655		ラグ板 LUG PLATE	1	2		5	
1K603-657 1K603-657		ラグ板 LUG PLATE	1	2		5	
1K632-119 1K632-119		飾り環 COVER RING	1	3	1C999-946	5	
1K660-404 1K660-404		フラッシュ下カバー FLASH BOTTOM COVER	1	2		5	
1K684-240 1K684-240		左カバー-A LEFT COVER A	1	1		5	
1K684-242 1K684-242		上カバー TOP COVER	1	1		5	
1K684-243 1K684-243		右カバー-A RIGHT COVER A	1	1		5	
△ 1K684-245 1K684-245		左カバー-B 右カバー-B LEFT COVER B RIGHT COVER B	1	1		5	RP10015
△ 1K684-246 1K684-246		右カバー-B 左カバー-B RIGHT COVER B LEFT COVER B	1	1		5	RP10015
1K684-247 1K684-247		バッテリー接点台 BATTERY CONTACT BASE	1	2		5	
1K684-248 1K684-248		ストラップホルダー STRAP HOLDER	1	1		5	
1K684-251 1K684-251		三脚座 TRIPOD BASE	1	2		5	
1K684-257 1K684-257		バッテリーロックレバー BATTERY LOCK LEVER	1	2	1H998-060	5	
1K684-258 1K684-258		USBカバー USB COVER	1	1		5	
1K684-259 1K684-259		HDMI カバー HDMI COVER	1	1		5	

Parts List

COOLPIX S8000 Black VMA51103-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1S020-600 1S020-600		メイン基板 MAIN PCB	1	2		1	
1S020-602 1S020-602		フラッシュ基板 FLASH PCB	1	2		1	
*1S460-012 1S460-012		ヒューズ FUSE	1	2	1C999-976	10	
1S460-038 1S460-038		ヒューズ FUSE	1	2	1S020-602	10	
1S460-045 1S460-045		ヒューズ FUSE	1	2	1S020-600	10	
1S540-019 1S540-019		マイク MICROPHONE	1	1		5	
1S541-024 1S541-024		スピーカー SPEAKER	1	2		5	
1S570-017 1S570-017		LCD LCD	1	1		1	
1S706-238 1S706-238		中継FPC RELAY FPC	1	2		5	
NICL062 NICL062		ポップラベル(J) POP LABEL(J)	0-1	1		5	
NICL063 NICL063		ポップラベル(EU) POP LABEL(EU)	0-1	1		5	
NICL064 NICL064		ポップラベル(CK) POP LABEL(CK)	0-1	1		5	
NICQ011 NICQ011		KCCラベル(KR) KCC LABEL(KR)	0-1	1		5	

Parts List

COOLPIX S8000 Champagne Silver VMA51003-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1C999-947 1C999-947		レンズ部組 LENS UNIT	1	3		1	
1C999-957 1C999-957		バリア部組 BARRIER UNIT	1	3	1C999-947	5	
1C999-963 1C999-963		前カバー部組 FRONT COVER UNIT	1	1		1	
1C999-969 1C999-969		フラッシュ上カバー部組 FLASH TOP COVER UNIT	1	2		1	
1C999-978 1C999-978		上カバー部組 TOP COVER UNIT	1	1		5	
* 1K001-348-1 1K001-348-1		ネジ SCREW	1	1		10	
1K001-412 1K001-412		ネジ SCREW	3	1		10	
1K001-415 1K001-415		ネジ SCREW	3	1		10	
1K001-419 1K001-419		ネジ SCREW	1	1		10	
1K010-919 1K010-919		ネジ SCREW	1	1		10	
1K088-107 1K088-107		定格銘板 LICENSE LABEL	0-1	1		5	
* 1K120-565 1K120-565		ネジ SCREW	1	1		10	
1K632-125 1K632-125		飾り環 COVER RING	1	3	1C999-947	5	
1K684-274 1K684-274		左カバーA LEFT COVER A	1	1		5	
1K684-276 1K684-276		上カバー TOP COVER	1	1		5	
1K684-277 1K684-277		右カバーA RIGHT COVER A	1	1		5	
△ 1K684-278 1K684-278		左カバーB 右カバーB LEFT COVER B RIGHT COVER B	1	1		5	RP10015

Parts List

COOLPIX S8000 Champagne Silver VMA51003-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs/ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
1K684-279		右カバー 左カバー-B	1	1		5	RP10015
1K684-279		RIGHT COVER B LEFT COVER B					
1K684-280		ストラップホルダー	1	1		5	
1K684-280		STRAP HOLDER					
1K684-281		HDMI カバー	1	1		5	
1K684-281		HDMI COVER					

Parts List

		COOLPIX S8000 Red					VMA51203-R.3801.A
Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1C999-946 1C999-946		レンズ部組 LENS UNIT	1	3		1	
* 1C999-956 1C999-956		バリア部組 BARRIER UNIT	1	3	1C999-946	5	
1C999-964 1C999-964		前カバー部組 FRONT COVER UNIT	1	1		1	
1C999-970 1C999-970		フラッシュ上カバー部組 FLASH TOP COVER UNIT	1	2		1	
* 1C999-977 1C999-977		上カバー部組 TOP COVER UNIT	1	1		5	
* 1K001-348-1 1K001-348-1		ネジ SCREW	4	1		10	
* 1K001-414 1K001-414		ネジ SCREW	3	1		10	
* 1K010-918 1K010-918		ネジ SCREW	1	1		10	
* 1K120-565 1K120-565		ネジ SCREW	2	1		10	
* 1K632-119 1K632-119		飾り環 COVER RING	1	3	1C999-946	5	
* 1K684-240 1K684-240		左カバーA LEFT COVER A	1	1		5	
* 1K684-242 1K684-242		上カバー TOP COVER	1	1		5	
* 1K684-243 1K684-243		右カバーA RIGHT COVER A	1	1		5	
* 1K684-245 1K684-245		左カバーB LEFT COVER B	1	1		5	
* 1K684-246 1K684-246		右カバーB RIGHT COVER B	1	1		5	
* 1K684-248 1K684-248		ストラップホルダー STRAP HOLDER	1	1		5	
* 1K684-259 1K684-259		HDMI カバー HDMI COVER	1	1		5	

Parts List

COOLPIX S8000 Brown

VMA51313-R.3801.A

Part Number Part Code	Barcode (Part Code)	部品名 Part Name	Pcs./ Unit	fig No.	Main Assembly	Q'ty/ Order	Remarks
* 1C999-946 1C999-946		レンズ部組 LENS UNIT	1	3		1	
* 1C999-956 1C999-956		バリア部組 BARRIER UNIT	1	3	1C999-946	5	
1C999-965 1C999-965		前カバー部組 FRONT COVER UNIT	1	1		1	
1C999-971 1C999-971		フラッシュ上カバー部組 FLASH TOP COVER UNIT	1	2		1	
* 1C999-977 1C999-977		上カバー部組 TOP COVER UNIT	1	1		5	
* 1K001-348-1 1K001-348-1		ネジ SCREW	4	1		10	
* 1K001-414 1K001-414		ネジ SCREW	3	1		10	
* 1K010-918 1K010-918		ネジ SCREW	1	1		10	
* 1K120-565 1K120-565		ネジ SCREW	2	1		10	
* 1K632-119 1K632-119		飾り環 COVER RING	1	3	1C999-946	5	
* 1K684-240 1K684-240		左カバーA LEFT COVER A	1	1		5	
* 1K684-242 1K684-242		上カバー TOP COVER	1	1		5	
* 1K684-243 1K684-243		右カバーA RIGHT COVER A	1	1		5	
* 1K684-245 1K684-245		左カバーB LEFT COVER B	1	1		5	
* 1K684-246 1K684-246		右カバーB RIGHT COVER B	1	1		5	
* 1K684-248 1K684-248		ストラップホルダー STRAP HOLDER	1	1		5	
* 1K684-259 1K684-259		HDMI カバー HDMI COVER	1	1		5	